ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MZ-E95

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan



主な特長

本機はソニーが開発したミニディスクフォーマットを採用したポータブルミニディス クプレーヤーです。

- 本体だけでロングバッテリーライフを実現 内蔵のリチウムイオンポリマー充電式電池により、本体だけでのロングバッテリー ライフを実現しました。もちろん、外付け乾電池ケースを使えばさらに長時間の再 生が楽しめます。
- 置くだけ簡単充電スタンド
- 置くだけで自動的に充電が始まる、簡単・便利な充電スタンドです。
- バッテリーチェック機能
- 本体のLED表示により、バッテリー残量のチェックができます。
- 再生レベル表示機能
- 再生レベルに合わせてLEDを光らせることができます(切り換え式)。
- ディスクの出し入れが快適なワンタッチイジェクト機能
- 側面のボタンを押すだけでふたが開き、ディスクが出てきます。
- ・ お好みの音でお楽しみいただける「デジタルサウンドプリセット」機能
- 再生しながらお好みの音質を2種類設定することができます。
- ジャケットイメージサイズの小型ミニディスクプレーヤー
- 簡単操作を実現した光る液晶リモコン付きヘッドホン「スマート・スティック・コ ントローラー」
- 約40秒の音飛びガードメモリー搭載

MD WALKMANは、ソニー株式会社の商標です。

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

- 調子が悪いときはまずチェックを
- この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも具合の悪いときはサービスへ
- お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサ ービス窓口にご相談ください。
- 保証期間中の修理は
- 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くだ
- 保証期間経過後の修理は
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について

当社ではポータブルミニディスクプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持 するために必要な部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保 有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇 所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご 相談ください。

ソニーではMZ-E95のお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を

お使いになって不明な点や技術的な相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター

電話: 048-794-5194

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時(ただし、祝日、年末、年始、弊社休日を除く) 受付期間: お買い上げ日より1年間

ご相談になるときは次のことをお知らせ

型名:MZ-E95

故障の状態:できるだけ詳しく お買い上げ年月日

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111


この説明書は再生紙を使用しています。

ミニディスクを聞く。

電源は、内蔵の充電式電池や乾電池(別売り)、家庭用電源(コンセント)を使い ます。くわしくは、「電源について」をご覧ください。 再生するときには、音源に合わせて自動的にステレオまたはモノラルに音声が 切り換わります。

充電する


本機はリチウムイオンポリマー充電式電池を内蔵しています。付属の充電スタ ンドに置くだけで簡単に充電することができます。約8時間でBATTERY/OPR INDICATORの全てのランプが点灯し、充電が完了します。その後、約2時間で ランプが消えます。





• BATTERY/OPR INDICATORは充電レベル表示だけでなく、オペレーション表示(省エネモード / ノーマルモード 、冷電池残量表示に切り換えることができます。 くわしくば BATTERY/OPR INDICATORを切り換える」をご覧ください。

・ 充電中、リモコンの表示窓では電池表示が点滅します。

ミニディスクを入れる







- ① リモコンにヘッドホンをつなぐ。 最後までしっかりさしこみます。
- ② リモコン付きヘッドホン (付属)を೧ ジャックへつなぐ。 ③ ▶► /► を押す。(リモコンではつまみを► /► 側に押す。)
- ディスクの最初から再生が始まります。BATTERY/OPR INDICATORのランプ が1つだけ点灯し、再生レベルに合わせて動きます*。リモコンで操作すると 「ピ」と確認音がします。
- オペレーション表示(省エネモード)(お買い上げ時の設定)
- **4** VOLUME + / (リモコンではVOL + /)で音量を調節する。 リモコンの表示窓で音量を確認できます。

止めるには、■を押す。

本体のBATTERY/OPR INDICATORが消えます。リモコンで操作すると「ピー」と 確認音がします。リモコンの表示は、■を押してから一定時間後に消えます。表示窓 の見かたについて詳しくは、「曲名や曲の時間を見る」をご覧ください。

別売りのヘッドホンを使う場合は

ステレオミニプラグのものをお使いください。 アラカルトヘッドホン(マイクロプラ グ)は使えません。

再生が始められないときは

ホールド(誤操作防止状態)になっていませんか。くわしくは、「誤操作を防ぐ(ホー ルド機能)」をご覧ください。

こんなときは 操作(リモコンの確認音) 一時停止する リモコンの肌を押す(ピ・ ピ・ピ・・・) もう一度 押すと解除されます*1)

今間ハている曲 ◄ を押す リモコンではつまみをⅠ◀◀ 側に押す(ピピピ) ◄ を繰り返し押す

前の曲を 頭出しする 側に繰り返し押す(ピピ **▶Ы**/**▶**を押す

リモコンではつまみを►/ ▶►I側に押す(ピピ) **◄**■を押したままにする

早戻しする* リモコンではつまみを▶◀ 側に押したままにする 再生しながら **▶▶**/**▶**を押したままにす

_ リモコンではつまみを**▶** ▶▶■側に押したままにする ■を押してから、本体の

OPENボタンを押す*2 取り出す *1)一時停止(**II**)して本体の**I** または**>>**/ ▶を押すと、再生に戻ります。

一時停止して本体のⅠ◀◀または▶▶Ⅰ/▶ を押したままにする(リモコンでは、つま みを▶◀ または▶/▶▶┃側に押したまま にする)と、再生音を聞かずに高速で早戻 しや早送りができます。

*2)ふたを開けると、次の再生はディスクの 最初から始まります。

ご注意

再生中にOPFNボタンを押さないでくださ い。ふたが開き、ディスクの演奏が中断され てしまいます。

BATTERY/OPR INDICATORを切り換える

本機のBATTERY/OPR INDICATOR は再生レベルに合わせてランプを光ら せるオペレーション表示から、電池残 量表示に切り換えることができます。 また、オペレーション表示は省エネモ ードとノーマルモードの2種類があ り、どちらかを選ぶことができます。

オペレーション表示から電池残量表示 に切り換える BATT CHECKボタンを押す。

電池残量が少なくなると、それに応じ て点灯するランプの数が少なくなりま す。電池残量は5秒間表示され、その 後オペレーション表示に戻ります。

オペレーション表示(省エネモード/ ノーマルモード)を切り換える BATT CHECKボタンを2秒以上押し たままにする

• 省エネモード(お買い上げ時の設定) ランプが1つのみ点灯し、再生レベ ルに合わせて動きます。ノーマルモ

ードよりも電池を節約できます。

ノーマルモード

再生レベルによって、点灯するラン プの数が変わります。

ちょっと一言

一度の充電で、より長くお楽しみいただくた めには、BATTERY/OPR INDICATORをオ ペレーション表示の省エネモードに設定し ておくことをおすすめします。

ご注意


- 充電中は、充電レベルが表示されます。
- 充電中、BATT CHFCKボタンは働きま
- 充電中にI◀◀または▶►I/▶を押すとオペ レーション表示のノーマルモードに切り 換わります(オペレーション表示の省エネ モードに切り換えることはできません)。

▶いろいろな聞きかた

くりかえし聞く日

(リピート再生)

ディスク全曲のリピート、1曲のリピー ト、シャッフルリピートの3通りの方法が



再生中にリモコンのPLAYMODEボタ 押すたびに次のように変わります。

再生状態表示

SHUF 003 13:52

表示なし(通常の再生) ディスク全曲を1回再生します。←

(全曲リピート) ディスク全曲をくりかえし再生します。

←1(1曲リピート) 今、再生している曲をくりかえし再生します。

G SHUF(シャッフルリピート) 全曲を順不同に並びかえて再生し、さらに くりかえし並びかえて再生します。

便利な機能を使う

曲名や曲の時間を見るC

再生中に、曲名やディスク名、曲番、曲の 経過時間、録音されている曲数を確認でき - DISPLAY



再生中にリモコンのDISPLAYボタンを 押すたびに表示は以下のように変わりま

経過時間




ディスクに録音されている曲数

*1) 曲名やディスク名などの文字情報を記録して いるディスクのときのみ表示します。

曲名やディスク名などの文字情報を記録してい ないディスクでは、文字情報は表示されません。

音もれを抑える(音量リミット AVLS)D


音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧 迫感、周囲の音が聞こえないことでの危険 を少なくし、より快適な音量で聞くことが できます。



AVLSスイッチを「LIMIT」にする。 音量を調節しても、一定のレベル以上大き くなりません。

音質を設定する(デジタルサウン ドプリセット) [1]


再生中にミニディスクを聞きながら、お好 みの音を設定することができます。2種類 設定することができます。



1 本体のDIGITAL SOUND PRESETスイッチを「1」または 「2 にする。 お買い上げ時の設定でも、そのままお

楽しみ頂くことができます。 2 再生中、下図の画面がリモコンに

表示されるまで、 リモコンの DISPLAYまたはPLAYMODEボ タンを押したままにする。 DISPLAYボタンでBASS(低音) PLAYMODEボタンでTREBLE(高音) の設定画面になります。



BASSのときは「B」、TREBLEのときは 「T」と表示されます。

3 リモコン先端のつまみを▶▶ /▶ または◄◀側にくり返し押し、 BASSまたはTREBLEの強弱を 設定する。

例)BASSのとき カーソルが動きます。(- 2の位置)

音を聞きながら設定してください。



BASS設定画面でPLAYMODEボタン を、TREBLE設定画面でDISPLAYボ タンを押したままにすると、BASSか へと設定を続けることができます。

一定時間設定の操作をしないと再生表

4 リモコンのDISPLAYまたは PLAYMODEボタンを押す。 設定が登録され、再生表示に戻りま

示に戻り、設定は登録されます。 お買い上げ時の設定に戻すには 以下の様に設定し直してください。

DIGITAL SOUND PRESETスイッチが •「1」のとき BASS: +1,TREBLE: ±0

「2」のとき BASS: +3、TREBLE: ±0

ることができます。 本体の操作ボタンでは、設定できません。 • DIGITAL SOUND PRESETスイッチが

「OFF」のときは、設定できません。

・ 再生中であれば、一時停止(■)中でも設定す


使用電池 再生時

充電式リチウムイオン

LR6 (SG) 1本と充電式 リチウムイオン ポリマー電池(内蔵)

ション表示(省エネモード)時の時間です。

誤操作を防ぐ(ホールド機能) カバンに入れて使うときなどに、誤ってボ タンが押されてしまうことを防ぎます。



HOLDスイッチを──の方向にずら

本体のHOLDスイッチをずらすと、本体の 操作ボタンが働かなくなります。 リモコンのHOLDスイッチをずらすと、リ モコンの操作ボタンが働かなくなります。

▶電源について

アルカリ乾電池で使う G

1 付属の乾電池ケースに単3型アル カリ乾電池(別売り)を入れる。



2 乾電池ケースを取り付ける。



充電式電池の充電・乾電池の取り換え時期は ご使用中、本体のBATTERY/OPR INDICATOR (「BATTERY/OPR INDICATORを切り換える」 参照 またはリモコンの表示窓の電池残量表示で お知らせします。

RELEASE側に回します。)

リモコンの表示窓

■ 電池が消耗しています。

- 発量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

充電式電池・乾電池の持続時間は*¹⁾

約45時間*2 ポリマー雷池(内蔵) ソニーアルカリ乾電池 約31時間 約77時間*2) ソニーアルカリ乾電池


*1)周囲の温度や使用状態により、上記の持続時 間と異なる場合があります。上記はオペレー

*2)100%充電したときの時間です。

コンセントにつないで 使う 「

充電スタンドを使う

- **1** ACパワーアダプター(付属)を充 電スタンドのDC IN JACKにつな
- 2 本体を充電スタンド(付属)に置
- 本体の充電スタンド用端子と、充電ス タンドの充電用端子をしっかり合わせ
- **3** ACパワーアダプターをコンセン トにつなぐ。



ご注意 本体の充電スタンド用端子と、充電スタンドの充 電用端子がきちんと合っていないと再生音が聞 こえません。

乾電池ケースを使う

乾電池ケース(付属)を本体に取り付け、乾 電池ケース側面のDC IN 1.5Vジャックに ACパワーアダプター(AC-E15L: 別売り) をつなぎます。

▶その他

使用上のご注意

分解しないでください ミニディスクプレーヤーに使われているレ ーザー光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生 できなくなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスク の出し入れ以外はふたを必ず閉じておいて

ACパワーアダプターおよび カーバッテリーコードについて この製品には、別売りのACパワーアダプ ターAC-E15L(極性統一形プラグ・EIAJ 規格)または別売りのカーバッテリーコー ドDCC-E215(極性統一形プラグ・EIAJ 規格)をご使用ください。上記以外の製品 を使用すると、故障の原因になることがあ ります。



充電式電池について

- 充電には必ず付属の充電スタンドをお使 いください。
- 充電スタンドの充電用端子が汚れている と、充電ができなくなることがありま す。その場合は、充電スタンドの充電用 端子を乾いた布などで拭いてください。
- 充電時間は充電式電池の使用状態により 異なります。

- 充電式電池を充分に充電しても使える時 間が通常の半分くらいになったときは、 新しい充電式電池と取り換えてくださ い。取り換えるときは、お買い上げ店、 または添付の「ソニーご相談窓口のご案 内 にある、お近くのソニーサービス窓 口へご依頼ください。有償にてお取り換 えいたします。
- 充電を繰り返しても機能が回復しない場 合は電池の寿命です。添付の「ソニーご 相談窓口のご案内」にある、お近くのソ ニーサービス窓口にご相談ください。
- お買い上げ時は本体側面のINTERNAL BATTERYスイッチ(充電式電池用スイ ッチ)がONになっています。本機は充 電式電池を内蔵しているため、長い間使 用しないときは、INTERNAL **BATTERYスイッチをOFFにしておくこ** とをおすすめします。
- INTERNAL BATTERY スイッチは内蔵 の充電式電池用のスイッチです。OFF になっているときでも、外付けの乾電池 で、本機をご使用できます。

本体の充電用端子、または乾電池 ケース取り付け部について

本機は充電式電池が内蔵されています。充 電用端子や乾電池ケース取り付け部の端子 に金属などがふれると、ショートし、発熱 することがあり危険です。 バッグなどに入れて持ち運ぶときは、付属 のキャリングポーチに入れてください。

乾電池・乾電池ケースについて

- 乾雷池の使いかたを誤ると、液もれや破 裂のおそれがあります。次のことを必ず お守りください。
- +と・の向きを正しく入れてくださ い。
- ― 乾電池は充電できません。
- ― 長い間使わないときは、取り出して おいてください。
- 液もれが起こったときは、液をよくふき とってから新しい電池をいれてくださ 61.
- 持ち運ぶときはキーホルダーなどの金属 類と一緒にポケットやバッグなどに入れ ないでください。電池の+-の端子、ま たは乾電池ケースの端子に金属がふれる とショートし、発熱することがあり危険 です。

置き場所について

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季)
- 風呂場など、湿気の多いところ
- ほこりの多いところ
- 磁石、スピーカーボックス、テレビなど の磁気を帯びたものの近く

温度上昇について

充電中および長時間お使いになったとき に、本体の温度が上昇することがあります が、故障ではありません。

操作中の動作音について

本機は省雷力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしま すが故障ではありません。

ヘッドホンで聞くときのご注意 付属のヘッドホンは音もれ防止タイプです が、音量を上げすぎると音が外にもれま す。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑 にならないように気をつけましょう。雑音 の多いところでは音量を上げてしまいがち ですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼 びかけられて返事ができるくらいの音量 を、目安にしてください。

表面のお手入れについて

表面が汚れたときは、水やぬるま湯を少し 含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、か らぶきをします。シンナー、ベンジン、ア ルコールなどは表面を傷めますので使わな いでください。

リモコンプラグのお手入れについ

常によい音でお聞きいただくために、プラ グをときどき柔らかい布でからぶきし、清 潔に保ってください。 汚れていると、 雑音 や音飛びの原因になることがあります。

ミニディスクの取り扱いについて ミニディスク自体はカートリッジに収納さ れ、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱え るようになっています。 ただし、 カートリ ッジのよごれや反りなどが誤動作の原因に なることもあります。いつまでも美しい音 で楽しめるように次のことにご注意くださ

ミニディスクに直接触れない シャッターを手で開けないでください。 無理に開けるとこわれます。



• 置き場所について

直射日光が当たるところなど温度の高い ところや湿度の高いところには置かない でください。また、砂浜など、ディスク に砂が入る可能性のあるところには放置 しないでください。

• 定期的にお手入れを

カートリッジ表面についたほこりやゴミ を、乾いた布でふき取ってください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お 買い上げ店またはソニーのサービス窓口に ご相談ください。

充電式電池の破棄について



リチウムイオン電池は、リ サイクルできます。不要に なったリチウムイオン電池 は、金属部にセロハンテー プなどの絶縁テープを貼っ Li-ion て充電式電池リサイクル協

力店へお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサ イクル協力店に関する問い合わせ先: 社団法人雷池丁業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp


本機を破棄するときは

環境保護のため、充電用電池を取り出して ください。

⚠警告

本機を破棄するとき以外は絶対にキャ ビネットを開けないでください。

- 1 INTERNAL BATTERYスイッチをOFF にする。
- **2** 精密ドライバー(+)で本体裏面のネジ2 箇所と側面のネジ2箇所をはずし、裏面 のキャビネットをはずす。
- 3 充雷式雷池を取り出す。
- 4 基板のコネクターから電池をはずす。



コネクター部を持って引き抜くと 取り外すことができます。

5 コネクターにセロハンテープを貼る。

<u> </u> 注意

充電式電池は完全に消耗したことを確認し てから、取り外してください。

ミニディスク

再生読み取り方式

非接触光学式読み取り(半導体レーザー使 用) レーザー

GaAlAsダブルヘテロダイオード、

- ホールド機能が働いている(本体操作ボタンを 約600 rpm ~ 2.250 rpm 押すとリモコンに「HOLD」表示が出る)。 エラー訂正方式 → HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホ
- ールド機能を解除してください。 • 本体側面のINTERNAL BATTERYスイッチ サンプリング周波数
- がOFFになっている。 **→ INTERNAL BATTERYスイッチをONに**

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度

ご不明な点があるときは、テクニカルイン

フォメーションセンターへお問い合わせく

• ディスクが入っていない(リモコンに「NO

チェックしてみてください。

ださい。

操作を受けつけない

DISC 表示が出る \

⇒ ディスクを入れてください。

- してください。 ◆ 外付けの乾電池ケースと乾電池をご使用く
- ださい。 • 結露(内部に水滴が付着)している。
- ▶ ディスクを取り出して、ふたを開けたまま 数時間待ってください。
- 充電式電池(内蔵)または乾電池が消耗してい る(リモコンに「LOW BATT 表示が点滅す るし
- → 充電式電池(内蔵)を充電するか、乾電池を 交換してください。
- 乾電池が正しく入れられていない。
- ⇒ 乾電池の⊕端子と⊝端子を正しく入れ直し てください。
- 何も録音されていないディスクが入っている (リモコンに「BLANKDISC」表示が出る)。
- ▶ 録音されたディスクを入れてください。 • ディスクが損傷している(リモコンに「DISC ERR」表示が出る)。
- ◆ ディスクを入れ直す。それでも表示が出る ときは、他のディスクと取り換えてくださ L1.
- 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電 源電圧の異常などのために強いノイズを受け
- ⇒ 次の手順で操作し直してください。
- **1** すべての雷源をはずす。 **2** INTERNAL BATTERYスイッチを
- OFFにする。 **3** 約30秒間そのままにする。 **4** INTERNAL BATTERY スイッチをON

5 雷源をつなぐ。

- 通常の再生ができない リピート再生を指定した。
- ⇒ リモコンのPLAYMODEボタンを押して、 ◯ (リピート)表示が消えてから再生を始 めてください。

ディスクの1曲目から再生できない

• 前回再生したときディスクの途中で止めた。 ▶ I◀◀ボタンをくり返し押すか、1度ふたを 開けて、再生が始まる位置をディスクの最 初に戻してください。

再生中に音がとぎれる

- 振動の多い場所に置いている。
- ▶ 振動の少ない場所で使ってください。
- ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が 極端に短いと、音がとぎれることがあります。

雑音が名!.1

- テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置 いている。
- ⇒ テレビなどから離して置いてください。

充電できない

- 充電スタンドの充電用端子が汚れている。 ◆ 充電用端子を乾いた布などで拭いてくださ
- 610

ヘッドホンから音が出ない

- ヘッドホンがしっかりと差し込まれていな
- ▶ ジャックにしっかりと差し込んでくださ ➡ ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込
- んでください • 音量が小さすぎる。
- → VOLUME +/- (リモコンではVOL +/-) ボタンで音量を調節してください。
- **→** AVLSスイッチを「NORM」にしてくださ いし

主な仕様

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

= 790 nm

回転数

アドバンスドクロスインターリーブリート ソロモンコード(ACIRC)

44.1 kHz

コーディング アダプティブトランスフォームアコース ティックコーディング(ATRAC)

変調方式 EFM チャンネル数

周波数特件

ステレオ2チャンネル モノラル1チャンネル

20 ~ 20,000 Hz ± 3 dB ワウ・フラッター 測定限定値以下

出力端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック 最大出力 5 mW+5 mW

負荷インピーダンス 16

電源・その他

電源 充電式リチウムイオンポリマー電池(内蔵) 単3形アルカリ乾雷池1本(別売り) 外部電源ジャック 定格DC 1.5 V ACパワーアダプター(乾電池ケースのDC ジャック対応、AC-E15L、別売り) AC 100 V 50 / 60 Hz ACパワーアダプター(充電スタンド用、

電池持続時間

「アルカリ乾電池で使う」をご覧ください。 外形寸法

付属) AC 100 V 50 / 60 Hz

約84.0 × 75.0× 19.5 mm (幅/高さ/奥行き、最大突起部含まず) 質量

本体 約 122a ご使用時 約 140g(再生専用ミニディス クを含む)

付属品

リモコン付きヘッドホン(1) 充電スタンド(1) ACパワーアダプター(1) 乾電池ケース(1) キャリングポーチ(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1) 安全のために(1)

ACパワーアダプター AC-E15L

別売りアクセサリー

カーコネクティングパック CPA-8 カーバッテリーコード DCC-E215 ステレオヘッドホン* MDR-D55 MDR-D77, MDR-F888SP アクティブスピーカー SRS-7500、 SRS-Z750、SRS-Z1000 ミニディスクキャリングポーチ MD-4CPMN/V ミニディスクソフトキャリングポーチ MD-4SCPL/N MDラベルプリンター MZP-1 リモートコントローラー RM-MZE1

木機は ドルビーラボラトリーズライヤンシング コーポレーションの米国及び外国特許に基づく 許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。 * ヘッドホンは、本体の() ジャックにつなぐと

きも、リモコンにつなぐときも、ステレオミ

ニプラグのものをお求めください。

English

As you read, refer to the illustrations in the Japanese text.

Welcome!

Welcome to the world of the MiniDisc! Here are some of the capabilities and features you will discover with the new MiniDisc player.

- Long playing time using built-in rechargeable battery
 The built-in lithium ion polymer
- rechargeable battery supports a very long playing time. When used in combination with the externally connected battery case, an even longer playing time is possible. Simple one-step battery charging
- By simply placing the MD player onto the supplied charging stand, the built-in battery is automatically charged. · Easy verification of battery level
- The LED display on the MD player tells you at a glance how much battery power is • Playback level indication function
- The LED display can also be switched to indicate the playback level. Simple "One-Touch Eject" function for easy MiniDisc handling A single slide of a switch on the side of the player causes the player lid to open and the
- MiniDisc to eject. Personalized sound through Digital **Sound Preset functions** You can store two sets of sound quality adjustments(madeduring playback) to two switches
- · Small body almost the size of a MiniDisc Easy-to-operate headphones remote
- control with backlit LCD Low power-consumpt extended battery life Shock-resistant memory offsets up to

40 seconds of optical read errors "MD WALKMAN" is a trademark of Sony

►MD playing

Playing an MD!

Charge the built-in rechargeable battery before using it for the first time. Other choices are a dry battery and house current (see "Power Sources"). Stereo or monaural playback is automatically

selected, depending on the sound source. 1 Charge the built-in lithium ion polymer rechargeable battery with the supplied

> Put the MD player on the charging stand. Battery charging automatically starts. Make sure that the charging terminals on the stand are securely connected to the MD player. After about 8 hours, charging ends and all segments in the BATTERY/OPR

play continuously about 45 hours before

charging stand.

the battery has to be recharged. 2 Insert an MD. 1 Press OPEN ② Insert the MD with the label side

INDICATOR turn on. About 2 hours

later, all the segments turn off. With a

fully charged battery, the player should

- facing up, and press the lid down to
- Play the MD. ① Connect the supplied headphones to the supplied remote control.
- ② Connect the headphones with the remote control to the Ω jack of the ③ Press ►► (or press the control

towards ►/►► on the remote

The player starts to play the first track. One display segment on BATTERY/ OPR INDICATOR lights up to show the playback level (energy-saving

When using the remote control, a short beep sounds in the headphones 4 Press VOLUME +/- (or press VOL +/ on the remote control) to adjust the

The volume indicator appears on the remote control to allow you to check

To stop play, press ■. BATTERY/OPR INDICATOR on the player

lock the controls (HOLD).

goes off. The display on the remote control disappears after a while. When using the remote control, a long beep sounds in the headphones If playback does not start

Make sure the player is not locked. See "To

Other disc operation

headphones)

Do this (Beeps in the

Press II on the remote

again to resume play.*

(Continuous three short

control. (Two short beeps)

towards **◄** on the remote

Press ►►I/► once

Hold down ►► / ►

towards **►**/**►►** on the

Press ◄ once.

beeps)

the next track on the remote

control.

while playing* Press and hold the control

Remove the Press ■, and then press

OPEN.*

* When you press ◄ or ► / ► on the

player during pause (II), the player resumes

If you hold down ◄ or ► /► on the

during pause (11), you can fast forward/rewind without listening to the playback

** Once you open the lid, the point to start

To change the BATTERY/OPR

indicate the playback level. It is

mode to battery level.

than normal mode.

battery is charging.)

(none) (normal play)

"←1" (single repeat)

"←" (all repeat)

random order.

Normal mode

Press BATT CHECK.

operation mode.

mode to achieve longer battery use.

To switch the operation mode.

INDICATOR display

playback changes to the beginning of the first

You can use BATTERY/OPR INDICATOR on

the MD player to display the operation mode

or the battery level. For the operation mode,

which uses a varying number of segments to

recommended that you select energy-saving

To change the display from operation

The display shows the battery level for 5

seconds, then returns automatically to the

Press BATT CHECK for 2 seconds or more.

• Energy-saving mode (factory setting)

A varying number of display segments

BATTERY/OPR INDICATOR shows charging

level while the battery is charging.

• The BATT CHECK button is inoperative while

the battery is charging.

• Pressing ◄ or ► I / ► while the battery is

charging changes BATTERY/OPR INDICATOR to normal mode of operation

mode (BATTERY/OPR INDICATOR cannot

be changed to energy-saving mode while the

► Various ways of playback

Playing tracks repeatedly B

Press PLAYMODE on the remote control

while the player is playing an MD. Each time you press PLAYMODE, the play

mode indication changes as follows:

All the tracks are played repeatedly.

A single track is played repeatedly.

All the tracks are played repeatedly in

To know the track name and time C

Press DISPLAY on the remote control while

Each time you press DISPLAY, the elapsed

number, the track name and number, and the

disc name and the number of tracks recorded

time of the current track and the track

"← SHUF" (shuffle repeat)

Using other functions

the player is playing an MD.

on the MD appear.

All the tracks are played once.

turn on to indicate the playback level.

One display segment lights up to show the playback level. This mode use less energy

you can select either energy-saving mode,

while playing* Press and hold the control

Go backwards Hold down ◄.

beeps)
Press II on the remote control

То

Pause

Find the

track

Find the

Find the

the current

beginning of

the previous

beginning of

playback.

To adjust the sound quality Press the control towards (DIGITAL SOUND PRESET) ✓ on the remote control (Three short beeps) You can make adjustments to the sound quality to suit your taste, and then store two PressI◀ repeatedly.
Press the control towards
I◀ on the remote control. sets of these adjustments. 1 Slide DIGITAL SOUND PRESET to select 1 or 2. If you desire, you may also listen to MDs without adjustments (i.e., by using the factory settings). Press the control towards

on the remote.

3 Press **I** or **▶**/**▶**Ion the remote repeatedly to adjust the bass and the the bass-setting mode, the mode will

Returning the MD player to its factory To return the MD player to its factory settings,

bass +1, treble ±0
• DIGITAL SOUND PRESET 2: bass +3, treble ±0

momentarily paused (II).
Settings cannot be changed through the

operation buttons on the player itself. Settings cannot be changed while the DIGITAL SOUND PRESET switch is set to

To lock the controls (HOLD) On the player, slide HOLD in the direction of the to lock the controls of the player. On the remote control, slide HOLD in the

direction of the to lock the controls of the

Using on a battery G

battery case to the player. With a dry battery, the player should play continuously for about 31 hours before the dry battery and a rechargeable battery (cansecutively), the total playback time

When to recharge or replace the batterv

When the battery indication on the remote weak. Recharge the built-in rechargeable

Using the charging stand Connect the supplied AC power adapter to

place the MD player onto the charging stand firmly connected to the player. Finally connect the AC power adapter to an AC power outlet

Attach the supplied battery case and connect

the AC-E15L AC power adaptor (not

using the AC power adaptor



During playback, hold down DISPLAY or PLAYMODE until an indicator appears

Disc and track names appear only with MDs that have been electronically labeled.

The volume is kept at a moderate level, even

To protect your hearing (AVLS)

Set AVLS (Automatic Volume Limi

if you try to turn the volume above the

System) to LIMIT.

limited level.

Press DISPLAY to selects bass and PLAYMODE to selects treble.

If you hold down PLAYMODE while in change to the treble-setting mode. If you hold down DISPLAY while in the treble setting mode, the mode will change to the bass-setting mode.
The sound can be adjusted in 8 steps

4 Press DISPLAY or PLAYMODE to save the settings.

reset the following items to the value indicated: • DIGITAL SOUND PRESET 1:

Notes • Settings can also be changed while playback is

▶Power Sources

Insert one LR6 (size AA) alkaline battery with correct polarity, and then attach the supplied battery has to be replaced. If you use both a

should be about 77 hours.

control changes to ←, the built-in rechargeable battery or the dry battery is battery or replace the dry battery. When the battery is exhausted, "LOW BATT" flashes in the display on the remote control and the power goes off.

For details on checking the battery level on

the player, see "To change the BATTERY/

OPR INDICATOR display. Using on house current H

the DC IN JACK on the charging stand. Then making sure the terminals on the stand are Using the battery case

Before using the player, remove the rechargeble battery if it is installed.

supplied) to the DC IN 1.5V jack of the battery Do not use any other AC power adaptor The battery indication mark is displayed while

Sony on line http://www.world.sony.com/